

## Wytyczne techniczne rozdziału gniazda i montażu wodomierza równoległego

1. W przypadku jeżeli istnieje techniczna możliwość rozdziału gniazda wodomierzowego i zamontowania wodomierza równoległego na potrzeby wyodrębnionej nieruchomości lub lokalu (w budynku lub w studni wodomierzowej), należy zlecić to do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z poniższym schematem montażowym:



2. Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić w Dziale Eksploatacji AQUA-Sopot szkic rozdziału gniazda wodomierzowego pokazujący lokalizację wodomierzy w pomieszczeniu wodomierzowym lub w studni wodomierzowej, ze wskazaniem numeru lokalu przy wodomierzu równoległym, z uwzględnieniem wszystkich istniejących już wodomierzy .
3. Przebudowę wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości lub w budynku oraz przygotowanie nowego „gniazda” wodomierzowego pod wodomierz typu JS, należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Gniazdo wodomierzowe należy wyposażyć w zawory kulowe odcinające przed i za wodomierzem dostosowane do średnic istniejących przewodów oraz śrubunek kompensacyjny. Od strony instalacji wewnętrznej (poza gniazdem wodomierzowym) należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA (zgodnie z PN-EN 1717).
5. Do obowiązków Odbiorcy należy utrzymanie pomieszczenia wodomierza lub studni wodomierzowej w dobrym stanie technicznym, aby wodomierz główny był łatwo dostępny w celu odczytywania wskazań, łatwy do montażu, konserwacji, do usunięcia i demontażu mechanizmu oraz zabezpieczony przed przemarzaniem.
6. O fakcie wykonywania rozdziału instalacji i montażu niezależnego opomiarowania w wodę prosimy powiadomić współużytkowników wspólnego przyłącza wodociągowego. Wykonywanie przebudowy instalacji wodociągowej nie może pozbawiać dostawy wody pozostałych odbiorców.
7. Przypominamy, że działania związane z przebudową instalacji wewnętrznej wodociągowej będą prowadzone w pomieszczeniach będących częścią wspólną,

stanowiącą współwłasność osób zajmujących poszczególne lokale i mogą być prowadzone jedynie za ich zgodą.

8. Po dokonaniu przebudowy instalacji wodociągowej, należy we własnym zakresie sprawdzić prawidłowość i skuteczność jej rozdziału.
9. Wszelkie prace wykonywane na przyłączy wodociągowym (na odcinku od sieci ulicznej do zaworu za wodomierzem głównym) można przeprowadzać jedynie pod nadzorem pracowników AQUA-Sopot.
10. Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji wodociągowych.
11. Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i armatura muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne PZH, dopuszczające je do kontaktu z wodą pitną.
12. Zamknięcie i otwarcie zasuwy odcinającej na przyłączy wodociągowym może zostać wykonane jedynie przez pracowników AQUA-Sopot. Informujemy, że usługa ta wykonywana jest odpłatnie.
13. Prawidłowość wykonania rozdziału istniejącego „gniazda” dla potrzeb wodomierza równoległego sprawdzona zostanie przez pracowników AQUA-Sopot podczas montażu wodomierza.
14. Montaż wodomierza równoległego odbędzie się na zlecenie nowego Odbiorcy po podpisaniu niezależnej Umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.
15. Niniejsze wytyczne techniczne wskazują tylko punkt włączenia do przyłącza wodociągowego i nie dotyczą przebudowy instalacji wodociągowej w nieruchomości lub w budynku.
16. Warunkiem koniecznym do dokonania przez AQUA-Sopot zamknięcia i otwarcia zasuwy na przyłączy wodociągowym jest uprzednie uzyskanie przez wnioskodawcę, przed rozpoczęciem robót w częściach wspólnych, zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na rozdział gniazda i montażu wodomierza równoległego. W przypadku braku uzyskania w/w zgód AQUA-Sopot nie dokonana zamknięcia i otwarcia zasuwy odcinającej na przyłączy wodociągowym i nie dokonana montażu wodomierza.